取扱説明書 ____

M形埋込み形照明器具



調光 LEDダウンライト

(天井埋込み専用・一般屋内用)

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方や光源ユニットの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

> :器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。 お客様へ

> > 般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ:工事が終わりましたら、この取扱説明書を<u>必ずお客様にお渡ししてください。</u>

■什 様

品名	光色	取付可能天井厚	適合電線	使用電圧
DD-3130-N DD-3131-N DD-3132-N DD-3133-N DD-3134-N DD-3135-N	白色	5 ∼ 25 mm	VVFケーブル ゆ 1.6 ゆ 2.0	AC100V (±6%)
DD-3131-L DD-3133-L DD-3135-L	電球色			

■ この取扱説明書のマークについて ■

⚠ 警告 ⚠ 注意 説明書中の「警告」は人身事故の原因となる危険を示します。

0

説明書中の「注意」は器具破損の原因となる危険を示します。 このマークのついている説明文は必ず守ってください。

このマークのついている説明文は行ってはいけない禁止事項です。

施工上の注意

- 取付方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。 ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。
- 1回路の最大接続台数は30台までです。
 - ★最大接続台数を越えて使用すると異常過熱による火災の原因になる場合があります。
- 端子に差し込むケーブルの芯線は必ずVVF ø 1.6 または ø 2.0 の単線のケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。
- ★指定以外のケーブルや曲がった芯線、汚れた芯線は、接触不良による火災や感電事故の原因となります。
- 器具の開口面と照射する物(被照射面)との距離は 0.1 m以上離して設置してください。
- ★被照射物の変形や、焼損事故の原因となります。
- 器具の取り付け部以外の外郭(可動範囲含む)が、天井内の造営材や空調ダクト などの設備または屋内配線の電線ケーブルに触れないように施工してください。
 - ★異常過熱による焼損事故の原因となります。
- LED光源を長時間直視すると目を傷めることがあります。
 - ★十分ご注意ください。
 - 一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
 - ★漏電、感電事故の原因となります。
 - 天井埋め込み専用器具です。天井以外の場所には取り付けないでください。
- ★異常加熱による事故の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません

ブローイング工法・マット敷き工法の天井には使用できません。

★ブローイング工法・マット敷き工法の天井に取り付けると


異常過熱し、火災の原因となります。

ブローイング工法






上側にくるように配線して ください。



一住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法一 電気配線は断熱材・防音材の

断熱材・防音材で 本体の放熱孔穴等を ふさがないでください。



★異常加熱による、器具の故障や、破損の原因となります。


器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。 ★火災や感電事故の原因となります。

△ 汪恵


断熱材 防音材



- ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。 ★定格電圧(100V)以外で使用した場合、器具寿命が短くなることがあります。
- この器具は周囲温度5℃~35℃の中で使用してください。
 - ★過熱して発煙や発火、ユニット寿命短縮の原因となります。
- 調光器(ライトコントロール)と組み合わせる場合は、指定の器具をご使用下さい。(調光器適合表を参照して下さい。) ★不良点灯や調光器、照明器具の故障また火災の原因となります。









光源 LED を長時間直視しないでください。

★目を傷めることがあります十分ご注意ください。



必ず指定された光源ユニットを使用してください。(光源ユニット交換可能タイプのみ)

★不適合な光源ユニットを使用すると異常過熱によって焼損事故の原因となります。

そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因となることがあります。

濡れた手で触らないでください。 ★感電の原因となります。

器具の下面を布などで覆わないでください。

★火災や感電事故の原因となります。 ドライバーなどの異物を差し込まないでください。

★感電事故の原因となります。

照明器具には寿命があります。設置後、通常のご使用で $8\sim10$ 年後には外観に異常が無くても内部劣化が進んでおります。点 検・交換をお勧めします。※通常の使用条件とは周囲温度 30℃以下、年間 3000 時間点灯です。(JIS C8105-1 解説による) 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。



温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹 き出し口など) の近くに設置しないでください。


★異常過熱によるカバーの変形や火災の原因 となります。

カバー・フードのある器具でヒビの入ったカバー や欠けたカバーは使用しないでください。




点灯中や消灯直後の光源ユニット、器具内には触らないで ください。

★火傷の原因となります。





同品名商品の LED 光源でも色・明るさに多少のバラつきがあ る場合があります。予めご了承下さい。



照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場 合があります。予めご了承下さい。

他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつ く事があります。予めご了承下さい。

調光器適合表

🕅 因となります。


調光器(ライトコントロール)と組み合わせる場合は、指定の器具をご使用下さい。 ★不適合な調光器は故障また火災の原因となります。

調光器	調光器品番	1回路当たりの接続数	インターフェース ※1
ホームワークス用マエストロ (LUTRON 社)	HWD-4NE-JA-	1 台 (調光器1台に対して) 2~15台 (調光器1台に対して)	LUT-LBX-JA 不要
グラフィックアイ QS (LUTRON社)	QSG-*P-100-	1 台 (1 ゾーンに対して) 2 ~ 25 台 (1 ゾーンに対して) 26 ~ 30 台 (1 ゾーンに対して)	LUT-LBX-JA 不要 NGRX-PB-JA-WH
グラフィックアイ 3000 (LUTRON 社)	GRX-310*-T-JA-	1 台 (1ゾーンに対して) 2 ~ 25台 (1ゾーンに対して) 26 ~ 30台 (1ゾーンに対して)	LUT-LBX-JA 不要 NGRX-PB-JA-WH
調光盤 (LUTRON 社)	JDP-** • GP-4	1 台 (1回路に対して) 2~30台 (1回路に対して)	LUT-LBX-JA 不要

- ※1 インターフェースが必要な場合は1回路に1台を必ず1接続して下さい。 LUT-LBX-JA:低負荷容量インターフェース、 NGRX-PB-JA-WH:パワープースター
- ★ 調光器との接続方法につきましては別途ご相談下さい。
- ★ 電源を入れても点灯していないように感じられる場合は、電源投入後、一度調光レベルを上げて動作の確認をしてくだい。

各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。) (不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)



造党材等

取り付け場所の確認

⚠警告

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。

★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

器具の取り付け部分以外の外郭(可動部含む)が、天井内の造営材や空調ダクトなどの設備に触れないように施工してください。★異常過熱による焼損事故の原因となります。



ロックウールなどの軟らかい材料を使用している 天井に取り付ける場合には、必ず取り付け金具と天井材の間に 補強材(鉄板・木片等)を入れてください。

★補強材を入れないと枠と天井の間に隙間が出来る原因となります。

器具

取り付け方

⚠注意

● 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

⚠警告❶

器具の取り付けは、説明書に従い確実に行なってください。また、別売品の安定器の取扱説明書もお読みのうえ、取り付け作業を行ってください。 ★取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」、や火災、感電事故の原因となることがあります。

●器具を取り付ける前に

・器具重量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。


天井に埋込み穴を開けます。

φ 100

埋込み穴寸法

2. 電源線を接続します。


①電源線を電源用端子台のゲージ (14mm)に合わせ剥きます。



②電源線を電源用端子台に差し込みます。

※電源線をはずす場合は、ドライバーの先で解除 ボタンを真っ直ぐ押すとはずれます。





⚠警告


端子台に差し込むケーブルは、必ずVVFΦ1.6 またはΦ2.0 の単線ケーブルで真っ直ぐな線を使用してください。 ★指定以外のケーブルや曲った芯線 汚れた芯線の使用は 接触不良による火災や感電事故の原因となります。

結線の際、電源線が器具本体に触れないように処理してください。 ★器具本体と電源線が直接触れると熱による絶縁被覆の劣化を招きます。

3. 本体を天井に取り付けます。

①取付金具を上にずらします。

②取付金具を押さえながら本体を






③本体を天井面に押し当てながら、 取り付け方向表示を微調整し、 取付金具を引き下げ本体を固定 します。

1. 押し出す

2. 引きNプる




ウォールウォッシャの

4. 灯具をセットします。

①本体側のコネクターと灯具側のコネクターを接続します。

②取付バネを縮めて本体のバネ受金具に引っ掛け、 灯具を押し上げてセットします。




⚠注意

取付バネ・ネジは確実にセットしてください。

★引っ掛けが不完全な場合、落下する 恐れがあります。 バネ受金具

取付バネ



壁面

取付金具を壁面と垂直方向に設置 の後、アクリルを壁面向きにして 、灯具をセットしてください。

スイッチ操作

お手入れについて 注意❶ Λ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

- ●1年に1回はお手入れを行い異常が無いか点検をして下さい。 また3年に1回は専門業者・有資格者による点検を依頼して下さい。
- ★点検を行なわずに長時間使用し続けますと、まれに発煙・発火・感電に至る恐れがあります。
- ●こまめに清掃を:照明器具が汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。 定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

- ●お手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。
 - ★感電事故の原因となります。



- ●スイッチを切った直後の光源ユニットは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。
- ★火傷の原因となります。
- ●濡れた手で触らないでください。
- ★感電事故の原因となります。



- ●光源ユニットは乱暴に扱わないでください。
- ★光源ユニットの故障の原因となります。
- ●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。
- ★器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。
- ◆光源ユニットの交換
 - ▲注意 •

本製品は、構造上お客様にて光源ユニットを交換する事ができません。

メンテナンスの際は工事店または別紙の山田照明サービス受付窓口までご相談ください。

◆お手入れのしかた

- 1. スイッチを切ります。
- 2. 柔らかい布に石けん水を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- 3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- 4. 最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。



■こんな時には

ご使用中の器具に異常を感じた時には、直ちにスイッチを切ってここに書かれている事柄を確認してください。

スイッチを入れても点灯しない。	工事店または別紙の山田照明サービス受付窓口までご相談ください。	
光源ユニットがすぐ切れてしまう。	天井内の断熱材・遮音材は器具から離して設置されていますか。 (この器具は断熱材・遮音材で覆っての使用はできません。)	
殺虫剤などの薬品をかけてしまった。	スイッチを切り、水に浸した布を固く絞って、薬品を十分拭き取ります。	

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、**器具の品名**(器具本体のラベルでご確認ください)、**故障の** 状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口までご相談ください。